

Sprinkler Sulama Sistemi Ayar Kontrol Listesi

Takvim “Nisan” ayını gösterdiği zaman, soğuk bölgelerde sulama sistemi ayarlanmasının zamanı gelmiş demektir.

Fakat sprinkler sisteminizi çalıştırmadan önce, bir süredir çalışmayan sisteminizdeki rotor ve spreyleri harekete geçirmek için aşağıdaki kontrolleri yapmanız gerekmektedir:

1. Sistemdeki suyu açmadan önce, bütün manüel drenaj vanalarının “kapalı” konumda olduğundan emin olun.
2. Sistem ana su vanasını, borulara aşamalı olarak su dolmasına izin verecek şekilde yavaşça açın. Eğer bu vanalar çok çabuk açılırsa, sprinkler ana hatları, yüksek dalga basınçlarına, kontrolsüz akışa ve koç darbesine maruz kalır.
3. Manüel olarak kontrolörden aktif hale getirerek her bölge vanasının uygun olarak çalıştığını doğrulayın.
4. Kontrolördeki her istasyona gidin ve o bölgedeki doğru çalışmayı kontrol edin. Doğru çalışma basıncını (düşük basınç, hattaki bir çatlağı veya çalışmayan bir sprinkleri işaret eder), doğru dönme ve sprinkler başlıklarının ayarını ve uygun kaplama sağlandığını kontrol edin. Kötü performans veren sprinkleri kontrol edin ve filtrelerini temizleyin. Gerekli olduğu gibi başlıkları ayarlayın.
5. Otomatik sulama için kontrol ünitesini tekrar programlayın. Eğer gerekliyse kontrol ünitesinin yedek pilini değiştirin.
6. Eğer var ise, sistem yağmur sensorunu açın ve temizleyin.
7. İşlemleri bitirin ve damla sulama alanları için her hat içi filtreyi temizleyin.

